
SIMAX[®]
exclusive

Feuerzangenbowle - 11-teilig

Inhalt:

- 1 Bowlenkörper, Volumen ~ 3,5 ltr
- 4 Bowlentassen, Volumen ~ 250 ml
- 4 Filzuntersetzer
- 1 Edelstahl-Feuerzange
- 1 Metallstövchen aus Edelstahl

Reinigung und Pflegehinweis:

Lassen Sie das Feuerzangenbowle-Set immer erst vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Glas und Feuerzange sind spülmaschinengeeignet. Beim Glasbowlenkörper empfehlen wir trotzdem Handreinigung. Achten Sie darauf, dass der Glasbowlenkörper beim Reinigen nicht mit anderen harten Gegenständen in Berührung kommt. Benutzen Sie keine scheuernden Spülmittel und Reinigungsbürsten.

Die Filzuntersetzer können bei starker Verschmutzung mit lauwarmen Wasser gereinigt werden.

Wenn notwendig, Wollwaschmittel hinzugeben.

BOHEMIA Cristal Handelsgesellschaft mbH

D - 95100 Selb

service@bohemiacrystal.de

www.bohemiacrystal.de



**Bitte beachten Sie unbedingt die
Sicherheitshinweise auf der Rückseite!**

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für
SIMAX exclusive Feuerzangenbowle - 11-teilig

Vor dem Gebrauch die besonderen Warnhinweise gut durchlesen!

Stövchen / Teelicht:

- ★ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien.
- ★ Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen auf dem Beileger zum Abbrand von Kerzen und Teelichter.
- ★ Das Stövchen nur auf einer ebenen, standsicheren und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- ★ Das Teelicht in den dafür vorgesehen Metallzylinder einsetzen und mit einem Stabfeuerzeug oder langem Kaminstreichholz kurz vor dem Aufsetzen des Glasbowlenkörpers anzünden.

Glasbowlenkörper / Bowletassen / Allgemein:

- ★ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien.
- ★ Glasbowlenkörper und Tassen vor dem ersten Benutzen gut mit warmen Wasser spülen.
- ★ Achten Sie auf die Unversehrtheit des Glasbowlenkörpers und der Bowletassen. Sollten Glassprünge oder gar ein Bruch sichtbar sein, so sind der Glasbowlenkörper und die Bowletassen nicht mehr zu verwenden!
- ★ Das Feuerzangenbowle-Set stets nur für den vorgesehenen Zweck benutzen!
- ★ Befüllen Sie den Glasbowlenkörper nicht bis zum Rand. Die optimale Füllmenge ist maximal 2,5 ltr. Das sind 2/3 des angegebenen Nenninhalts (Vol.~ 3,5 ltr).
- ★ Achtung: vor dem Befüllen mit heißer Flüssigkeit den Glasbowlenkörper mit warmen Wasser anwärmen. Den Glasbowlenkörper anschließend nicht auf eine kalte Oberfläche stellen!
- ★ Besondere Vorsicht beim Aufsetzen des Glasbowlenkörpers auf das Stövchen: Berühren Sie keine heißen Flächen, fassen Sie den Glasbowlenkörper nur mit hitzebeständigen Topf- oder Ofenhandschuhen an.
- ★ Stellen Sie den Glasbowlenkörper immer mittig auf das dazugehörige Stövchen.
- ★ Räume, in denen Sie Feuerzangenbowle zubereiten wollen, sollten immer gut belüftet sein.
- ★ Achten Sie darauf, dass sich keine leicht entflammaren Gegenstände wie Lampenschirme dicht über der Feuerzangenbowle befinden oder in der Nähe stehen.
- ★ Lassen Sie die Feuerzangenbowle während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt!
- ★ **Kinder von der Feuerzangenbowle fern halten.**
- ★ **Eine Feuerzangenbowle ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßer Benutzung zu schweren Brandverletzungen führen!**
- ★ Nehmen Sie keine Veränderungen an der Feuerzangenbowle vor!

Feuerzange:

- ★ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Verpackungsmaterialien.
 - ★ Die Feuerzange - nach dem Einfüllen der Flüssigkeit in den Glasbowlenkörper - auf den Rand einsetzen.
 - ★ Den Zuckerhut in die dafür vorgesehene Vertiefung einlegen.
 - ★ Den Rum oder auch andere Spirituosen nur in kleinen Mengen mit einer Metall-Schöpfkelle über den Zuckerhut geben.
 - ★ Achten Sie darauf, dass die alkoholische Flüssigkeit nicht über den Griff, oder über die vordere Rundung und nicht über den Glasbowlenkörper austritt!
 - ★ Mit einem Stabfeuerzeug oder langem Kaminstreichholz vorsichtig den Zuckerhut anzünden. Es entsteht zunächst eine „bläuliche“ Flamme.
 - ★ **ACHTUNG: es kann eine Stichflamme entstehen. Verbrennungsgefahr!**
 - ★ Je nach Alkoholart kann beim Übergießen des bereits brennenden Zuckerhutes eine Stichflamme entstehen.
 - ★ Bitte achten Sie darauf, dass kein Windzug entsteht und ein Aufflammen verhindert wird!
-